

La Procédure D'hivernisation Doit Être Effectuée Par Un Plombier Professionnel

Ne pas hiverner correctement l'unité peut entraîner des milliers de dollars de dommage.

INSTRUCTIONS POUR LA VIDANGE ET L'HIVERNISATION DES ROULOTTES

DORTOIRS

Note: Toutes les vannes de type « ball valve » (#1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13) **NON** chargés d'antigel doivent être en position semi-**OUVRETE** une fois l'hivernisation terminée. Si la vanne est complètement **FERMÉE** pour maintenir la pression, ouvrez-la et fermez-la deux fois pour permettre l'évacuation de l'eau résiduelle dans les conduits. Le non-respect de cette consigne pourrait endommager la vanne et nécessiter son remplacement.

-Pour l'hivernisation, vous aurez besoin d'environ 15 gallons d'antigel et la remorque doit être de niveau.

-Chaque pièce peut être hivernée séparément en répétant les étapes suivantes pour chacune.

-Assurez-vous de débrancher l'alimentation en eau principale située sous l'unité, environ au centre, avant de vidanger.

Vidange Des Conduites D'eau:

- Coupez l'alimentation électrique du chauffe-eau, situé sur le mur arrière, au-dessus du chauffe-eau
- Vidangez le chauffe-eau en **OUVRANT** la vanne #5 au bas du réservoir, avec le tuyau d'arrosage noir attaché
- **FERMEZ** les vannes # 7 et 8, parallèles l'une à l'autre au-dessus du chauffe-eau, pour éviter l'infiltration d'antigel dans le chauffe-eau
- **OUVREZ** la vanne de dérivation #6 au milieu de ces deux vannes parallèles
- Le chauffe-eau doit être vidangé avant de déplacer l'unité
- **FERMEZ** les vannes d'alimentation des toilettes situées sous chaque réservoir
- Tirez la chasse d'eau pour évacuer l'eau de la cuvette et du réservoir
- **OUVREZ** la vanne #4 près du sol, à côté du chauffe-eau, pour vidanger la conduite des toilettes

Purge Des Conduites D'eau:

- **FERMEZ** la vanne #1 située à droite, situé en bas à droite du chauffe-eau.
- La pression d'air peut maintenant être effectuée pour l'ensemble de l'unité à partir de la pièce du centre
- A l'aide d'une pompe à air ou d'un compresseur, injectez de l'air dans l'orifice prévu à cet effet près du manomètre, jusqu'à atteindre 70 PSI
- **OUVREZ** tous les robinets d'éviers et de douches #10, 11, 12, situés sous les éviers, jusqu'à ce que l'eau soit évacuée

Ajout D'antigel Aux Conduites:

- À l'aide d'une pompe de transfert et d'un tuyau d'arrosage, raccordez le tuyau au robinet #3 (poignée bleue)
- Assurez-vous que toutes les vannes de purge soient fermées

La Procédure D'hivernisation Doit Être Effectuée Par Un Plombier Professionnel

Ne pas hiverner correctement l'unité peut entraîner des milliers de dollars de dommage.

INSTRUCTIONS POUR LA VIDAGE ET L'HIVERNISATION DES ROULOTTES

DORTOIRS

- Utilisez un seau d'antigel de plomberie pour alimenter la pompe de transfert et remplir les conduites d'eau. Remplissez le seau au besoin
- Une fois les conduites d'eau chaude et froide chargées d'antigel, ouvrez les robinets d'eau chaude et d'eau froide de l'évier jusqu'à ce que l'antigel coule. Veillez à remplir les siphons (P-traps) d'antigel
- Ouvrez les robinets d'eau chaude et froide de la douche jusqu'à ce que l'antigel coule et remplissez les siphons (P-traps)
- **OUVREZ** la vanne des toilettes sous le réservoir, juste assez pour permettre à l'antigel de commencer à remplir le réservoir (environ 5cm)
- Retirez le couvercle du réservoir et versez de l'antigel dans le tuyau vertical dans le réservoir
- Épongez ou utilisez un aspirateur d'atelier pour éliminer l'eau de la cuvette et du réservoir, puis ajoutez 10cm d'antigel de plomberie dans les cuvettes

Guide De Positionnement Des Vannes Pour L'hivernisation De La Roulotte Dortoir

- VANNE 1. FERMÉE (ALIMENTATION EN EAU MUNICIPALE)
- VANNE 2. OUVERTE (HIVERNISATION)
- VANNE 3. FERMÉE (HIVERNISATION DES PIÈCES INDIVIDUELLES)
- VANNE 4. FERMÉE (VIDANGE)
- VANNE 5. FERMÉE (VIDANGE DU CHAUFFE-EAU)
- VANNE 6. OUVERTE (DÉRIVATION)
- VANNE 7. FERMÉE (ENTRÉE FROIDE DU CHAUFFE-EAU)
- VANNE 8. FERMÉE (SORTIE CHAUDE DU CHAUFFE-EAU)
- VANNE 9. OUVERTE (ISOLEMENT DE LA PIÈCE DU RESTE DE L'UNITÉ)
- VANNE 10. FERMÉE (DRAIN DE DOUCHE)
- VANNE 11. FERMÉE (PURGE DU MEUBLE-LAVABO)
- VANNE 12. FERMÉE (PURGE DU MEUBLE-LAVABO)