

La procédure d'hivernisation **DOIT** être faite par un plombier professionnel

Ne pas hiverner correctement l'unité peut entraîner des milliers de dollars de dommages

INSTRUCTIONS POUR LA VIDANGE ET L'HIVERNISATION DES ROULOTTES

TOILETTES NON-AUTONOME

USAGE MUNICIPAL SEULEMENT

Note:

- Toutes les valves **NON** chargés d'antigel de plomberie doivent être en position semi-**OUVERTE** une fois l'hivernisation terminée. Si le robinet est complètement **FERMÉ** pour maintenir la pression, **OUVREZ**-le et **FERMEZ**-le deux fois, pour permettre l'évacuation de l'eau résiduelle dans les conduites. Le non-respect de cette consigne pourrait endommager le robinet et nécessiter son remplacement.
- L'appareil doit être parfaitement au niveau pour que la plomberie fonctionne correctement.
- Pour l'hivernisation, vous aurez besoin d'environ 20 gallons d'antigel de plomberie.
- Assurez-vous de débrancher l'alimentation en eau de la remorque.

Unité de vidange:

- Coupez le disjoncteur du chauffe-eau.
- Vidangez le chauffe-eau en **OUVRANT** la vanne située au fond du réservoir et en ouvrant la soupape de surpression située sur le dessus. **FERMER** les valves d'alimentation du chauffe-eau afin d'éviter tout déversement d'antigel de plomberie dans le réservoir pendant l'hivernisation.
- **OUVRIR** la valve de dérivation située au-dessus du chauffe-eau.
- Le chauffe-eau **DOIT** être vidangé AVANT de déplacer la roulotte.
- **OUVRIR** tous les drains des éviers, toilettes, urinoirs et douches.
- **FERMER** la valve d'alimentation du réservoir situé sous les toilettes et tirer la chasse d'eau pour vider le réservoir.
- Utiliser une éponge ou un aspirateur d'atelier pour évacuer l'eau des urinoirs et des toilettes.

Ajout d'antigel à la conduit:

- Assurez-vous que toutes les valves de vidange de l'unité sont **FERMÉES**.
- Utilisez un seau d'antigel de plomberie et placez le tuyau de la pompe dans le seau pour remplir les conduites d'eau. Remplissez le seau au besoin. La pompe est située près du chauffe-eau.
- Une fois les conduites chargées d'antigel de plomberie, ouvrez les robinets d'eau chaude et d'eau froide jusqu'à ce que l'antigel de plomberie soit visible et que les siphons (P-traps) soient pleins. Répétez l'opération pour chaque évier.
- **OUVREZ** les valves des toilettes (situées au fond des toilettes) juste assez pour permettre à l'antigel de plomberie de pénétrer dans le réservoir et la cuvette. Versez l'antigel de plomberie dans la colonne montante du réservoir et ajoutez 10 cm d'antigel de plomberie dans les cuvettes.
- Ouvrez la douche jusqu'à ce que l'antigel de plomberie soit visible et que les siphons (P-traps) soient pleins.
- Tirez la chasse d'eau des urinoirs jusqu'à ce que l'antigel de plomberie soit visible et que les siphons (P-traps) soient pleins.